

# DURASTRIPE

a quality product from **ERGOMAT**

## Monteringsvägledning:



Monteringsredskap



Rengör golvet grundligt innan monteringen påbörjas.  
Underlaget skall vara torrt samt fritt från fett, smuts och damm.  
Markera upp med krita, där DuraStripe skall läggas ut.



Dra bort skyddsfilmen i små etapper längs kritstrecket och tryck därefter fast tejpens för att få maximal vidhäftning.



Vid montering av längre sträckor med DuraStripe kan med fördel DuraStripe montagevagn användas.

Hörnen skäres till med kniv

